# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОДНОТОРМОЗНОГО КОЛЕСА 600 x 180 ИЗДЕЛИЯ 83-3/05-12



#### 1. Тормозное оборудование к колесу 600х180

Комплект тормозного оборудования к колесу 600X180 рекомендуется составлять из перечисленных ниже агрегатов.

4.	Тормовные колеса 600х180 (изд.	81	1.3	١.			. 2	шт.
	Дифференциал Д1							
	Редукционный клапан ЛУ-6							
4.	Фильтр прямоточный						. 1	
5.	Хвостовое колесо 255×210						. •	
G.	То: мозы памерные (изд. 05 - 12)						. 2	

На рис. 1 показана рекомендуемая схема тормозного обору дования к колесам  $600{\times}180$ .

Работа тормозов включ, по указанной схеме происходит след, образом: при нажатии на толкач редукционного клапана ПУ-6, воздух из баллона проходит через фильтр, в котором он очинается, через редукцион, клапан управления отрегулированным на определенное давление и диференциал.

Отсюда он по двум трубопроводам подводится в тормозные камеры тормозов. При нейтральном положении педалей ножного управления получается одновременное затормаживание правого и левого колес.

При повороте ножной педали пилота, а вместе с ней и рычага дифференциала выключается (растормаживается) одно колесо (левое или правое). При повороте педали в другую сторону аналогичное действие происходит с другим колесом. При прекращении нажатия по толкач редукц. клапана, ежат. воздух из камер тормозов обеих колес, через дифференциал и ред. клапан выпускается в атмосферу и колеса растормаживаются.

#### II. Тормозное колесо (рис 2).

Термезное колесо 600X180 представляет собой литую конструкцию, на которую монтируется пневматик полубаллонного типа.

С одной стороны в колесо помещен пневматический тормоз камерного типа, позволяющий затормаживать колесо при движении самолета по земле.

Колесо вращается на оси шасси на конических роликопод-

Тормозные колеса 600×180 с установленными на них камер-, ными гормозами, поэволяют сокращать пробег самолета на зем-, ле при посадке, осуществлять развороты при рулежке на старт и со старта и производить пробу моторов без подстановки подкладок под колеса.

# 1. Конструкция

Тормозное колесо 600X180 состоит из литого барабаиа, усиленного по ступице, цилиидрической части обода и спицам ребрами жесткости. Для удобства монтажа пневматика колесо имеет съемную реборду. Креплеиие реборды на барабане произволится от осевого смещения контрящими полукольцами и от проворачивания—пітифтами.

Со стороны распол. тормоза в барабане установлена тормозныя рубаніка, к которой при торможении прилегает ферродо косолок тормоза. К барабану рубаніка прикреплена заклепками.

В ступицу колеса, с обсих сторон в специальные выточки запрессованы наружные кольца подшипников.

запрессованы наружные кольца подшининов. Для предохрансния от попадания грязи и предотвращения вытекания смазки, роликоподшининки закрыты сальниками. Каждый сальник состоит из войлочного кольца помещенного в выточке ступицы барабана и металлического колпачка.

Для лучшего обтекання и предохранения от попадания грязи и барабан, окна барабана колсса со стороны, противоположной тормозу, закрыты обтекателем, который крепится к барабану заклепками Паркера.

Для вентиля писвыятика в обтекателе сделано отверетие, закрывающееся колпачком.

Э Характеристика колеса


	2	, характеі	NCINKA KU	NECA .				
		в пневмат.		Вес				
Поминаль- пый размер полеса	Мансималь- ная стоя-		Мансималь- кая стой-	пневжа- тика	вом с добио- комеся	Сивряж. колеса кг		
•	II. <b>F</b>	пг/см	мм	Kr	KF			
600x180	1300	4,5	40 、	41,8	41,7	23,5		

#### 3. Монтаж колеса


а) Перед ментажом писвматика на колесо, необходимо вычить стонорный штифт, сдвинуть реборду к середиве цилиндрической части колеса, спять контрящие полукольца, вынуть

штифты и снять реборду. На барабан, освобождений от реборды, иадеть пневиатик, а нотом реборду; иажимая на реборду подвинуть ее по цилиндрической части барабана, поставить штифты и вложить в проточку коитрящие полукольца, затем передвинуть реборду на полукольца и накачать писвыатик сжатым воздухом до давления 4.5 кусм. При отсуствии маиометра величину давления можно установить по величине стояночной усадки пневматика.


При нормальной нагрузке стояночная усадка должна быть равна 40 мм, что соответствует расстоянню от оси колеса до пола примерио 265 мм.



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/08 : CIA-RDP82-00457R006800330013-4



PULL MORMOSHOE TORESE



.б) При спаряжении пневматика необходимо следить, чтобы не произошло защемлення камеры ребордой. Камера и внутренняя поверхиость покрышки перед монтажом на колесо должны быть протерты тальком.

в) При монтаже колеса на ось следует обсепечить правильную затяжку ролнконодшипников. Для этого надо завернуть затяжную гайку до отказа, потом отвернуть ее приблизительно на 1/4 оборота и надежно законтрить. При правильной затяж; ке подшипников от рывка обоими руками колесо должно дать примерно один полный оборот.

г) При частых взлетах и посадках необходимо возобновлять емазку подшипников (не реже чем через 50 посадок). Для чего колеса нужно снять с шаесн самолета, затем снять сальник и смазать подшипинки располагая смазку между выступающими из обоймы-ролнками.

Подшниннки заправлять емазкой КВ-4, 11К-30 нлн НК-50. Пос ле смазки колесо поставить на ось и затяпуть подшипинки, как указано в пункте «в».

д) Тормозная поверхность рубашки колеса должна быть промыта смывкой, т. к. поверхность рубашки в целях защиты ее от коррозии во время транспортировки и хранения на складе имеет антикоррозийное покрытие.

#### 4. Ремонт колеса

Изношенные или поврежденные детали колеса, за нсключеннем барабана, реборды н рубашки, могут быть исправлены или заменены новыми.

Для ремонта следует снять колеса с оси шасси самолета и отослать в аэродромные мастерские.

Прн повреждении барабана, реборды илн рубашки колссо нужно заменнть запасным.

а) Погнутые колпачки сальника можно выпрямить или заме; нить новыми.

Войлочные кольца. как старые, так и новые, перед постановкой в ступицу колеса необходимо пропитать чистым машин;

- б) Поврежденные контрящие полукольца можно изготовить из пруткового дюраля или стали соответствующего днаметра; а штнфты из стали соответствующего диаметра.
- в) Если в колесе разработались наружные кольца роликоподшипников, то можноэлектролитическим путем нарастить пикелем или хромом внешнюю поверхность колец до получения необходимого натяга для прессовой посадки внешних колец подшиппика в ступицу колеса. Патяг под запрессовку должен быть равен от 0,08 до 0,150 мм.

Запрессовка наружного кольца подшипника производится в горячую под прессом с подогревом барабана в кипящей водяной ванне.

Таким же образом может быть сменен подшипник в случае повреждення его беговой дорожки.

Смену подшинников следует производить лишь в исключительных случаях.

г) В случае появления коррозни на литье пораженные места коррозней необходимо тщательно зачистить, протравить и после этого покрыть двумя-тремя слоями антикоррозийного покрытия, (лак, краска), давая каждому слою после наложения хоро; що просохнуть.

Следует иметь ввиду, что при плохой зачистке и при отсутствии протравки пораженного места, процесс коррозии может быстро возобновиться даже под слоем краски.

Для протравливания пораженных мест следует применять раствор следующего состава:

Указанную смесь нужио наносить кистью, смоченной в дан; пом растворе:

## III. Камерный пневматический тормоз (издел. 05-12)

Камерный тормоз представляет собой часть тормозного колеса.

Работа камерного тормоза заключается в том, что под действием сжатого воздуха, подаваемого в резиновую камеру, колодочки, раздвигаясь в радиальном направлении, маются к тормозной рубашке колеса и затормаживают колесо.

#### 1. Конструкция тормоза

Конструкция тормоза показана на рис. 3. Тормоз состоит изследующих дсталей:

Корпуса

Резиновой камеры с вентилем

Двух спиральных кольцевых возвратиых пружин-

Штуцсра

Обтекателя

Корпус представляет литую из магниевого сплава чашу цилиидрическая часть ес выполнена ввиде профиля. В этом профиле расположена резниовая тормозная камера.

Вентиль камеры связан со штуцером, закрепленным на корпусе тормоза.

К штуцеру присоединен воздухопровод,

Тормозные колодки сионтированы на профиле корпуса и соединены при помощи шлицевого соединения с бортами профиля корпуса.

Дно чаши корпуса представляет собой диск с центральным отверстием, служащим для установки тормоза на ось шасси. В диске имеется песть отверстий под крепежные болты, которыми корпус крепится к тормозиому фланцу шасси.

Тормозная колодка представляет собой три дюралевых

пластники, скрепленные совместно с пластинкой ферродо при помощи заклепок, головки которых утоплены инже тормозной поверхности ферродо, чем создается необходным запас на износ ферродо при многократном торможении. Возвратиме пружнны расположены между нижними и верхними дюралевымн пластниками колодок и поставлены с предварительным на-

загрязнения Обтекатель служит для предохранення от внутренней полости колеса и тормоза.

#### 2. Характеристика тормоза

Максимальный рабочни тормозной момент. Мт=12000 кг. см Давление воздуха в камере при Мт Рт≈7,5 кг/см³.

#### 3. Монтаж тормоза

Монтировать тормоз на шасси необходимо так, чтобы диск корпуса плотно прилегал к фланцу шасси, а центральное отвер; стне корпуса садилось на ось шасси со скользящей посадкой, в целях постановки тормоза на ось шасси без перекоса гормозной поверхности феррадо и концентричного положения его относительно рабочей поверхности рубашки колеса

Перекос и эксцентричная посадка тормоза на оси всдут к неравномерному прилеганию ферродо и синжению эффективности торможения, а при больших значениях этих всличии ведут к блокировке колеса тормозом.

Затем следует надежно затянуть и законтрить болты креплення тормоза к фланцу шассн.

Воздухопровод системы управления присоединяется к церу тормоза. Необходимо избегать лишней длины трубопровода, т. к. это повышает расход сжатого воздуха при тормо-The state of the contract

Трубопровод должен быть выполнен на трубки днаметром 6×8 мм.

## 4. Ремонт тормозя

Неисправный тормоз следует снять с самолета и отправнты

для ремонта в аэродромные мастерские. При ремонте тормоза не подлежат неправлению корпус


тормоза и тормозная камера. При незначительных повреждениях подлежат исправлению, а при значительных повреждениях—замене следующ детали

тормоза: а) Возвратные пружнны

б) Обтекатель в) Ториозные колодки

Для чего необходимо произвести разборку тормоза.

Перед разборкой тормоза следует обязательно переметить инфрами (1 2, 3). колодки и соответствующие выступы на



бортах корпуса с тем, чтобы пе перепутать положение колодок при сборке.

Разборка тормоза производится в следущем порядке:

Снимаются колодки вместе с возвратными пружинами, для чего, поддевая отверткой через борт корпуса, поднимают одиу колодку на шлицевой выступ борта корпуса придерживая се рукой поднимают таким же образом последовательно все колодки. После этого все колодки сдвигают в сторому и освобождают от возвратных пружии.

Далее следует вывернуть вниты, крепящие фланец штуцера и ослабив перекидную гайку со стороны вентиля камеры, снять штуцер.

После этого осторожио снимают камеру вместе с вентилем.

Смена камеры

Повреждениую камеру следует заменить запасной. Перед постановкой камеры на корпус тормоза следует корпус насухо вытерсть, а камеру натереть тальком.

Смена обтекателя

Поврежденный или погиутый обтекатель следует исправить или заменить новым. Чтобы снять обтекатель, следует осторж, но срубить головки заклепок Паркера. При установке нового пли нсправленного обтекателя отверстия под заклепки Паркера иужно сверлить со смещением из половину шага между, старыми отверстиями.

Смена возвратных пружин

Освободин торыоз от колодок, можно сменить порвавшиеся или растянутые пружини запасными. Пружины должны стариться с предварительным натягом в 70 мм.по длине окружности.

Смена тормозных колодок

При повреждении тормозных колодок или изиосе ферродо до головок заклепок или при увеличении зазора между повсрхностью ферродо и тормозной рубашкой колеса свыше им. следует заменить тормозные колодки запасиыми.

После постановки новых тормозных колодок следует проверить тормоз на прилегание тормозной поверхности ферродо к рубашке колеса. Это делается следующим образом: на ферродо колодок наносят мелом на расстоянии примерио 30 мм друг от друга поперечные риски, затем надевают колесо. при легком торможении его проворачивают и вновь снимают. Если примерио 80% рисок окажутся стертыми по всей длине, то при легание удовлетворительное. В противном случае, в тех местах. где стерлись риски, припилить ферродо и вновь проверить при легание тем же способом.

#### IV. Регулировка тормозной системы

После установки всех агрегатов и их соединения надлежит проверить герметичность системы, для чего рычаг, дифференциала поставить в положение «нейтрально», закрепить рычаг редукционного клапана в отклоненном положении (можно

109

привязать его к ручке управления тесьмой или осчевой) и при помощи мыльной воды проверить все сосдинения.

В случае наличия утечки воздуха, сосдінсиня следует пол-

тянуть и проверить виовь.

Убедившись в герметичиости всей тормоэной системы следует отрегулировать работу диферепциала и редукционного клапана.

Регулировка диферинциала заключается в следующем:

1) привести к синхронности нейтральп, положения рычага

диференциала и педалей ножного управления.

2. Установить определенное соотношение плеч рычага дифференциала и оси педалей. Для приведения к синхроиности, через редукционный клапан дают в тормоза сжатый возлух с давленнем 4-5 кг/см<sup>8</sup> и, отклоняя сперва левую педаль, заме чают величину ее отклонения, при котором начистся растормаживание правого колеса. Если оба отклонения будут одинако; вы, то синхронность выдержана. Если эти отклонения не одинаковы, то следует изменить регулировочным приспособлением длину тяги от рычага диференщиала к оси педалей в тупли другую сторону, пока величина отклонения педалей исбудет одинаковой для правого и левого колеса.

Велнчина угла отклонення педалей, до момента пачала растормаживания колес, должиа лежать в пределах от 14° до 16°. Если растормаживание правого и левого колеса, хотя и синхроино, ио сам хол педалей до наступления растормаживания или мал (меньше 14°) или велик (больше 16°), то следует изменить соотношение плеч рычага диференциала и педали, а имению; при нензмениом плече рычага диференциала пужно в слупае, когда угол отклонения педалей мал, уменьшить плечо на педали т.е уменьшить расстояние от центра вращения педалей до точки шаринриого закрепления тяги, идущей к рычагу диференциала, во втором случае, когда угол отклонения педалей велик, следует уведичить плечо педали, т. е. увеличить расстояние от центра вращения педалей до точки шаринрного закрепления тяги.

Регулировка редукционного клапана заключастся в ограниченни давдения сжатого воздуха, пропускаемого в тормозы через клапан. Давленне ограничивается при помощи болта, который препятствует отклонению рычага, нажимающего на толкач, дальше определенной заданной величины. Клапан в зависимости от величины кода толкача подает редуцированное давление в тормозы от 1 до 10 кг/см².

Велнчину эксплоатационного давлення в тормозах следует определить на одном из самолетов данного типа, проверить эту величину несколькими тормозными посадками и установить данное давление на всех самолетах этого типа.

## V. Эксплоатация колеса и тормоза

Для обеспечения нормальной работы колеса необходимо:
а) ие выпускать самолет в полет н на рулежку со слабо накаченными пневматиками,

Слабо накаченный пневматик при торможении может провернуться на ободе колсса, задерживаемого тормозами, срезать вситиль камеры и повести к аварни самолета.

6) Резину покрышек следует оберегать от масла, бензина, которые сильно размягчают ес. При стоянке самолета вне ангара, особеино летом, исобходимо покрывать колеса брезентовыми чехлами, защищая резину от действия солнечных лучей, так, как оии ускоряют стареиие резины.

в) Персд выходом самолета на старт необходимо проверить

действие тормозов.

- г) Не допускать перегрева тормозов и колес, так как перегрев уменьшает прочность колеса. Для обеспечения нормальной работы колес, при частых посадках следует или черсдовать посадки с торможением и без торможения, либо пользоваться тормозами только для парирования разворотов при посадке.
  - 9) Резию не тормозить.

е) Перед моментом полной остановки самолета полностью растормозить колеса.

ж) Всякий раз, когда снимается колесо, осматривая тормоз, особое вниманне иадлежит обращать на состояние ферродо. Попавшее на ферродо масло смыть спиртом или чистым бензином, затем протерсть иасухо и зачистить поверхность мелкой шкуркой. Если ферродо сработалось иастолько, что выглянут головки заклепок или зазор между ферродо и рубашкой достиг 2 мм, обязательно сменить колодки или полностью тормозых


в) В случас тугого вращения колеса или подозрений на раз-"рушение или повреждение колеса и тормоза перед демонтажсм колеса с саиолета обязательно следует выпустить воздух из иневматика.

и) Затяжку подшипников следует произвести при помощи регулирующей гайки на оси только в такой мере, чтобы колесо не имело радиального и осевого люфта и в то же время легко проворачивалось от руки. Слабая или чрезмерно сильная затяжка может привести к поломке подшипников в работе.

к) Давленис воздуха в тормозах необходимо отрегулировать одинаково, как в правом колесе, так и в левом. причем для новых тормозов давление следует принимать несколько меньше расчетного. После 10—15 посадок нужно повысить давление до 7,5 кг/см во избежание слабой эффективности тормозов.

11470. 4714....64

#### 50X1-HUM



# инструкция ле з

# По применению протектора ДП-21.

Протектор ДП—21 предназначается для задиты сте-"науксина иса" во царанан в процессе упаковка, прастак провки и монтажа.

11. COCTAB.

Протектор ДП-21 готовится в виде консистентной ма сы, которая будучи нанессна на стекло высыхает и прегращается в полупрозрачную пластичную пленку. По своей чимической природо протоктор представляет собой комиплицир из козеинового кася и воды пластифицированиу станцениюм.

111. Роцентура и приготовление: Црнготовление протекторной массы производится

оципков інцой посуде.

Отвеминвается/ 103 вес, частей коленнового клея В-105 или В-107, 200 вес. частей воды и 40 цес. частей глице рина Вода ваявается в казепновый јелей и каей гијательно размешивается. Затем вводится глицерии и размешиваниповторяется.

Масса, профильтровывается черев марлю. . После этого она чтотова к употреблению и может употребли сект не к ние & часов.

(V. Нанесение массы на стекло

Стекла агрегата (фонарь, фара и т. п.) перед панессни-м на пих протектора тщательно протираются чистой тряг-кой с бензином, выдерживаются 10 мпп., после этого па от као ваносится масса. Протекторная масса наносится ау пяной кистью по раможности равномерно. Толинна пленка 0, 25—10,30 мм. Расход массы примерно 300—400 г. м2. Сушка 1 ас при Т +15°С.

V. Исправление плонки.

В раучае повреждения пленки последняя должна быттирается томпоном слегка смоченным в бензине, и после 10 минутного проветривания да него наносится иротектор ная маска. Сушка 1 час.

VI. Синтие пленки., а Сиятие пленки осуществляется профънм присмом: Кром-ки пленки в каком-либо месте поднимается погтем, захиагывается нальцем и сдирается с поверхности стскла. Не обявательно стремиться в сохранению целости пленки. Для ускорения работы пленка может синматься лоскутами,

TA, TEXHOLOT 3-14:

Нач. отдела № 10: COLVECOREO:

` 10624 kas **₫**72

# 50X1-HUM

